

Karbantartási utasítások

Földkábeles elosztó, kapcsoló- valamint mérőszekrényekhez

A berendezésekben lévő, készülékek, szerelési anyagok, illetve maga a műanyag szekrény, különleges karbantartási igényt nem támaszt az üzemeltetővel szemben. Üzembe helyezéskor teljesíteni kell az Üzembe helyezési Utasításokat.

Kezelési utasítás

Ez a rész a szabadtéri műanyag házas földkábeles elosztó berendezés üzemeltetését végző szerv, üzemi kezelő személyzetének ad útmutatást az üzemvitel során szükséges tevékenységek elvégzéséhez. Tűzrendészeti, munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások a kezelés alatt:

A kiefeszültségű elosztó berendezést csak arra kioktatott és szakképzett személyek kezelhetik. A szakképzettség ellenőrzése és a kioktatás a mindenkori üzemeltető szerv feladata. Az üzemeltetés, kezelés során be kell tartani az MSZ 1600; MSZ 1585; MSZ 172 számú szabványok vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltető speciális - kezelésre vonatkozó - egyedi szakmai szabályzatait, előírásait. A berendezés üzemeltetéséhez szükséges biztonsági felszereléseket az üzemeltető üzemi személyzete viszi magával, ideértve a berendezéshez alkalmazható 3 fázisú földelő-rövidrezáró készletet is. A munka megkezdése előtt azonosítani kell a berendezést, annak azonosító számát, a berendezés épségét, szemrevételezéssel. A kezelés, illetve munkavégzés előtt meg kell győződni arról, hogy a műveletekhez elegendő hely áll-e rendelkezésre. A kiefeszültségű elosztó berendezés nem igényel különleges tűzvédelmi eszközöket. Az esetlegesen előforduló íves zárlat utáni tevékenységek megkezdése előtt a még fennálló tüzeket porral vagy halonnal oltóval lehet eloltani.

Műszaki állapot ellenőrzése

A berendezés minden kinyitása esetén, de legalább 2 évenként egyszer szemrevételezéssel kell ellenőrizni az alábbiakat:

- A 0,4 kV-os elosztóberendezés állapotát, a beépített olvadóbiztosító-betétek állapotát.
- Kábelcsatlakozás